Nastavitve: Ulefone Power Armor

Izključitev varčevalnika z energijo

- V aplikaciji FireApp pojdite v pomožni meni (desno zgoraj 3 pikce) in izberite možnost sistemske nastavitve. S klikom na dodatno se vam prikažejo dodatne možnosti, kjer izberite baterija.
- V nastavitvah naprave pojdite v nastavitve baterije in potem pojdite v nastavitve zagona aplikacij ter najdite aplikacijo FireApp.



Prišli boste, do enega izmed spodnjih zaslonov, kjer optimizacijo baterije za FireApp nastavite na **Ni optimizirano**.



Izključitev dodatnega varčevalnika z baterijo DuraSpeed

Pojdite v nastavitve telefona. Izberite DuraSpeed, ki se nahaja najverjetneje čisto na dnu. V nastavitvah DuraSpeed omogočite izvajanje FireApp v ozadju.



Revision #1

Created Mon, Jan 10, 2022 11:23 AM by Martin Dagarin

Updated Tue, Feb 28, 2023 11:11 PM by Martin Dagarin