

# Dvižna vrata Nice A01


Pri dvižnih vratih z krmilnikom Nice je potreben rahel poseg v elektro krmilno omarico samih vrat.

Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!!


Odpremo zaščitno plastiko krmilne omarice.

Ko le to odpremo pridemo do glavne krmilne plošče.


Pogled usmerimo v srednjo priključno letev (Označeno spodaj):



Nato na srednjo priključno letev na pina št. 8 in št. 10 priključimo 2-žilni kabel kot prikazuje slika spodaj:



Še shematski prikaz:



Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil.

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!

Revision #2

Created Sun, Nov 22, 2020 6:41 PM by Domen Božičnik

Updated Thu, Jul 14, 2022 10:23 AM by Domen Božičnik