


Priklop na relejski izhod na računalnik prikazovalnika

Za pravilno delovanje mora biti računalnik priklopljen na elektriko in poveza na internet. Relejni modul deluje le, ko sta oba pogoja izpolnjena. V računalnik sta vgrajena 2 releja, torej lahko priklopimo dvoje vrat. Izhodni sponki posameznega releja sta (RDEČA + ČRNA), tako kot je prikazano na spodnji sliki. Rele z 2-žilnim kablom (priporočena debelina 0,5mm² ali več) povežite do krmilnega vezja vrat ali do stikala za odpiranje vrat v kolikor gre za klasično stikalo.



Nekaj primerov povezav na krmilno vezje vrat najdete na tek povezavi: [LINK](#)

Revision #3

Created Thu, May 28, 2020 8:42 AM by Domen Božičnik

Updated Wed, Jan 19, 2022 7:37 PM by Domen Božičnik