


Računalnik - TV s funkcijo avtomatskega vklopa

Trenutna različica: 1.5

Računalnik je dobavljiv v dveh variantah, ena z vgrajenim relejnim vezjem za odpiranje garažnih vrat, druga brez relejnega vezja. V kolikor relejno vezje ni vgrajeno na ohišju ni prisotnega konektorja za priklop vrat.

Opis vhodov in izhodov:

- **230V** ... Priklop napajanja s pomočjo priloženega kabla
- **TV** ... Priklop TV-ja (izhod je povezan na senzor gibanja, ki skrbi, da se TV po 8min, ko ni nobenega v prostoru ugasne)
- **HDMI** ... Priklop na HDMI vhod na TVju. (V meniju TVja je potrebno izbrati isti vhod!)
- **LAN** ... Priklop internetnega kabla (Internet nastavite na osnovne nastavitve!)
- **Konektor relejnih izhodov** (nameščena sta 2 releja -> 2x ČRNI+RDEČI priklop)
- **RESET** ...
- **Senzor** ...



RPI.jpg

PRIPOROČENA NAMESTITEV:

Računalnik s pomočjo dvo-stranskega lepilnega traku prilepita na TV. Priklopite kable (230V, TV,

LAN, HDMI) in jih lepo uredite z vezicami. TV namestite na nosilec, in napajalni kabel vklopite v elektriko.



V kolikor je v računalnik vgrajeno tudi relejno vezje ga povežite po navodilih iz zavihka:

MONTAŽA SISTEMA ODPIRANJA VRAT

Revision #5

Created Mon, Nov 9, 2020 8:20 PM by Dejan Mrak

Updated Wed, Jan 19, 2022 7:37 PM by Dejan Mrak