

Nastavitve: Blackview naprave

Izključitev varčevalnika energije za FireApp

SISTEMSKE NASTAVITVE-> Akumulator -> Optimizacija akumulatorja -> FireApp (Ni optimizirano)





Dodatne nastavitve za izvajanje aplikacije v ozadju (Android 10)

Ta nastavitev omogoča sprejemanje pozivov tudi ko uporabnik zapre aplikacijo.

- Vklopi aplikacijo
- Poišči FireApp med aplikacijami v ozadju (poteg iz spodnjega roba proti sredini, ali klikni kvadratek spodaj)
- Izberi ikono 
- Zakleni FireApp na "White list"



Krmarjenje z potezami


18:39
18:39
sreda, 15. nov.
FireApp
FireApp
Google
Trgovina Play
Duo
Opera