


# Nastavitve: Nothing Phone 1

Do menija za nastavitve dostopajte preko aplikacije: 3 pikice -> SISTEMSKÉ NASTAVITVE in nastavite neomejeno delovanje


## Dovoljenja

- Za delovanje aplikacije so potrebna vsa dovoljenja.



## Dodatne nastavitve za izvajanje aplikacije v ozadju


1.) Zaustavi dejavnost aplikacije ob neuporabi aplikacije



aktivna

## 2.) Poraba baterije

- Izbrana mora biti možnost NEOMEJENO



in WiFi  
ti AKTIVNI

---

Revision #3

Created Wed, Jul 19, 2023 7:58 AM by Dejan Mrak

Updated Wed, Mar 25, 2026 12:05 PM by Dejan Mrak