

Dvižna vrata Hormann - Oddaljene tipke DTH-R

Pri dvižnih vratih proizvajalca Hormann, se velikokrat srečamo z oddaljeno kontrolo odpiranja/zapiranja DTH-R in ne z direktno kontrolno omarico kot je standardno za ostala dvižna vrata v segmentu sekcijskih industrijskih vrat.

Prav tako je v oddaljene tipke potreben rahel poseg.

Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!!

Odpiranje krmilne tipke DTH-R dvižnih vrat poteka sledeče.

Odvijemo vse 4 vijake kot prikazuje slika spodaj:



Ko odvijemo vse 4 vijake in odpremo kontrolno omarico obrnemo pogled kar na demontiran pokrov, kamor

so pripeljeni in priključeni kontrolni kabli v priključno lettev ST2, na priključke ŠT. 2 in 6 priključimo 2-žilni kabel za odpiranje vrat:



Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil.

Enaki priključki priključnih letav veljajo za Hormann-ove artikule: DTH-RM, DTH-I, DTH-IM, DT02, DT03, DTN04 in DTN A30

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!

Revision #2

Created Sun, Nov 22, 2020 7:13 PM by Domen Božičnik

Updated Thu, Jul 14, 2022 10:23 AM by Danilo Kogej